


IHコンロ（フロアにより種類が異なります）

IH stovetop（Type of IH stovetop is different on each floor）



火力・温度調節キー
Heat controller

加熱スイッチ
Switch for individual burner

主電源（1秒以上の長押し）
Main power switch

■使用方法

- ① IH機器の近くにある換気扇スイッチを入れる
- ② 主電源を1秒以上長押しする
- ③ 利用する側（右・左）の加熱スイッチを押す
- ④ 火力・温度調節キーを押し、火力を設定する
- ⑤ 調理が終わったら加熱スイッチを押す
- ⑥ 主電源を切る

■How to use the IH stovetop

- ① Turn on the ventilator fan near the IH stovetop.
- ② Press the main power switch for one second.
- ③ There is a power switch for each burner.
Press the power switch for the burner you want to use.
- ④ Use the heat controller to adjust the heat setting.
- ⑤ Press the power switch to turn off the individual burners.
- ⑥ To turn off the IH stovetop, press the main power switch for one second.